FastEther II PCI-TX
取扱説明書・Windows® Me編

http://www.corega.co.jp/

この度は、「corega FastEther II PCI-TX」LAN アダプター（以下、本製品）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品を Windows Me のもとで正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにご覧いただくため、保証書とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。

また、以下に挙げた例は一例であり、お客様の環境によっては、手順や表示画面が異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。

なお、別冊子「corega FastEther II PCI-TX・取扱説明書」を参照している場合、「Windows 98」を「Windows Me」に読み替えてお読みください。

0 目次

アップデートインストール 1
ドライバーの新規インストール 1
インストールの確認とアダプターの設定 2
ドライバーの更新 2
ドライバーの削除 2
ドライバーの再インストール 2

1 アップデートインストール

コンピュータをWindows 95/98から Windows Me へアップデートする場合、次の手順でドライバーを更新してください。

1 Windows Me にアップデートする前に、Windows 95/98 上で本製品が正常に動作していることを確認してください。

2 Windows Me にアップデートします（アップデート後、本製品は Windows 95/98 用ドライバーで動作しています）。

3 本紙「4 ドライバーの更新」(p.2) に従い、Windows Me 用のドライバーに更新してください。

2 ドライバーの新規インストール

プリインストール版や、Windows 95/98 の環境を残さず Windows Me を新規にインストールし、今回初めて本製品のドライバーをインストールする場合、次の手順でドライバーをインストールしてください。

1 コンピュータの電源をオフにし、電源コードをコンセントから抜いた状態で、本製品をコンピュータの PCI 拡張スロットに取り付けてください。

2 コンピュータの電源をオンにしてください。Windows Me によって本製品が自動的に検出され、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）(S)」を選択し、「次へ >」をクリックしてください。



図 2.1

3 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」の「検索場所の指定」をチェックし、パスとして「**A:\WINDOWS.ME**」を入力してください。
「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROM など）」のチェックは外してください。
本製品のドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、「次へ>」をクリックしてください。



図 2.2

4 「デバイス用のドライバファイルの検索 : corega FastEther II PCI-TX Ethernet Adapter」、「ドライバのある場所 : A:\WINDOWS.ME\NETCOKK.INF」となっていることを確認し、「次へ >」をクリックしてください。

5 ドライバーがコピーされます。「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。

6 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか？」という問いに対して、「はい (Y)」をクリックしてください。

3 インストールの確認とアダプターの設定

別冊子「corega FastEther II PCI-TX・取扱説明書」の p.11～12 をご覧ください。

4 ドライバーの更新

ドライバーの更新は、弊社のホームページ（http://www.corega.co.jp/）などから、最新のドライバーを入手した場合に実行します。

1 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」とたどり、「システム」アイコンをダブルクリックしてください。

2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「ネットワークアダプタ」の下にある「corega FastEther II PCI-TX Ethernet Adapter」アイコンをダブルクリックしてください。

3 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバの更新」ボタンをクリックしてください。

4 「デバイスドライバの更新ウィザード」が現れます。「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）（S）」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。

5 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する（D）」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。

6 「デバイスの選択」ダイアログで「ディスク使用（H）」ボタンをクリックしてください。

7 本製品の最新ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、「ディスクからのインストール」ダイアログの「製造元ファイルのコピー元:」に「**A:\WINDOWS.ME**」と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

8 新たな「デバイスの選択」ダイアログが現れます。「corega FastEther II PCI-TX Ethernet Adapter」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。

9 次の警告が現れた場合、「はい（Y）」をクリックしてください。



図 4.1

10 「デバイス用のドライバファイルの検索: corega FastEther II PCI-TX Ethernet Adapter」、「ドライバのある場所: A:\WINDOWS.ME\NETCOKK.INF」となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。

11 「ファイルのコピー」ダイアログで「ファイル **COPCITX2.sys** が見つかりませんでした」と表示された場合は、「ファイルのコピー元：」に「**A:\WINDOWS.ME**」と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

12 ドライバーがコピーされます。「ハードウェアデバイス用に選択したドライバがインストールされました。」が表示されたら、「完了」をクリックします。

13 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか？」という問いに対して、「はい（Y）」をクリックしてください。

5 ドライバーの削除

別冊子「corega FastEther II PCI-TX・取扱説明書」の p.14 をご覧ください。

6 ドライバーの再インストール

ドライバーの再インストールは、本製品のドライバーのインストールに失敗したときなどに実行します。

1 別冊子「corega FastEther II PCI-TX・取扱説明書」の p.15 の手順に従い、ドライバーを削除します。

2 Windows Meを再起動してください。Windows Me は、corega FastEther II PCI-TX Ethernet Adapterを検出します。

3 「新しいハードウエア」ダイアログ（ファイル **COPCITX2.sys** が見つかりませんでした。）が現れた場合、ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに入れ、「ファイルのコピー元 :」に「**A:\WINDOWS.ME**」を指定してください。

4 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか？」という問いに対して、「はい（Y）」をクリックしてください。

ご注意

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本装置の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

© 2000 株式会社コレガ

商標について

corega は、株式会社コレガの登録商標です。
Windows 、WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

マニュアルバージョン

2000 年 11 月　Rev.A　初版